

راهنمای سریع دزدگیر هوشمند مکسرون

# ورود رمز جدید #1#1# رمز مدیر #	تغییر رمز مدیر
# ورود رمز جدید # شماره کاربر #1#2# رمز مدیر #	تغییر رمز کاربر
# آدرس آی پی #2#1# رمز مدیر #	تنظیم آی پی
# آدرس Gate way #2#2# رمز مدیر #	تنظیم Gate way
# شماره Sub net #2#3# رمز مدیر #	تنظیم Sub net
# شماره تلفن اول #4#1# رمز مدیر #	تنظیم شماره تلفن اول
# شماره تلفن دوم #4#2# رمز مدیر #	تنظیم شماره تلفن دوم
# شماره تلفن سوم #4#3# رمز مدیر #	تنظیم شماره تلفن سوم
# شماره تلفن چهارم #4#4# رمز مدیر #	تنظیم شماره تلفن چهارم
# تعداد دفعات شماره گیری #4#5# رمز مدیر #	تنظیم تعداد دفعات شماره گیری
# ۱. فعال ۲. غیر فعال #4#6# رمز مدیر #	بررسی وضعیت رمز تلفن تماس
# ورود تاریخ و ساعت #5#1# رمز مدیر #	تنظیم تاریخ و ساعت
# ورود زمان تاخیر ورود #5#2# رمز مدیر #	تنظیم زمان تاخیر ورود
# ورود زمان تاخیر خروج #5#3# رمز مدیر #	تنظیم زمان تاخیر خروج
# ورود مدت زمان آژیر #5#4# رمز مدیر #	تنظیم مدت زمان آژیر
# زمان #5#5# رمز مدیر #	تنظیم زمان بررسی وضعیت زون های بیسیم
# ۱. فعال ۲. غیر فعال #5#6# رمز مدیر #	تنظیم فعال یا غیر فعال کردن گفتار و آژیر دستگاه
# ۱. فعال ۲. غیر فعال #5#7# رمز مدیر #	تنظیم گزارش فعال یا غیر فعال کردن دستگاه
# زمان #5#9#2# رمز مدیر #	تنظیم زمان گزارش دادن قطعی برق دستگاه
# تحریک کردن ریموت # شماره ریموت #6#1#1# رمز مدیر #	افزودن ریموت جدید
# شماره ریموت #6#1#3# رمز مدیر #	حذف ریموت
# تحریک کردن حسگر # شماره حسگر #6#2#1# رمز مدیر #	افزودن حسگر
# شماره حسگر #6#2#3# رمز مدیر #	حذف حسگر
# نزدیک کردن تگ به دستگاه # شماره تگ #6#3#1# رمز مدیر #	افزودن تگ RFID
# شماره سریال #6#3#2# رمز مدیر #	حذف تگ RFID
# قرار دادن آژیر در وضعیت معرفی خودکار #6#5#1# رمز مدیر #	افزودن آژیر
# شماره کاربر #6#5#2# رمز مدیر #	حذف آژیر
# انتخاب نوع زون # شماره زون #7#1# رمز مدیر #	تنظیم نوع زون
# انتخاب نوع آژیر # شماره زون #7#2# رمز مدیر #	تنظیم نوع آژیر زون
# زمان # شماره زون دوم # شماره زون اول # شماره گروه #7#3# رمز مدیر #	گروه بندی زون
# انتخاب عملکرد تگ # شماره تگ #7#4# رمز مدیر #	تنظیم حالت تگ RFID
# زمان غیر فعال # زمان فعال # شماره گروه زمان بندی #8#1# رمز مدیر #	فعال سازی و غیر فعال سازی خودکار
# آغاز ضبط صدا #8#2# رمز مدیر #	ضبط صدا
#8#3# رمز مدیر #	پخش صدای ضبط شده
#8#6# رمز مدیر #	بازگشت به تنظیمات کارخانه
#9#01#1# رمز مدیر #	تنظیمات زبان پیامک
#9#02#8# رمز مدیر #	حجم صدای دستگاه
#9#03#05# رمز مدیر #	روشنایی LCD
#9#04#025# رمز مدیر #	تنظیم فاصله سنکرون (همزمانی) شدن

راهنمای سریع دزدگیر هوشمند مکسرون

#9#05#05# رمز مدیر #	GMS SPK
#9#06#07# رمز مدیر #	GMS MIC
#9#07#1# رمز مدیر #	گزینه های زنگ درب
#9#08#00080# رمز مدیر #	تنظیمات پورت وب
#9#09#01# رمز مدیر #	تنظیمات شبکه CMS

کنترل باکس با استفاده از SMS

#ARM رمز کاربر #	فعال
#DISARM رمز کاربر #	غیر فعال
#HOME رمز کاربر #	فعال در خانه
#CHECK رمز کاربر #	بررسی وضعیت
#PGMOPEN رمز کاربر #	فعال شدن PGM
#PGMCLOSE رمز کاربر #	غیر فعال شدن PGM
#SWITCHOPENXX رمز کاربر #	فعال کردن کلید برق
#SWITCHCLOSEXX رمز کاربر #	غیر فعال کردن کلید برق

کنترل باکس با استفاده از تماس

پس از شماره گیری سیم کارت دستگاه، صدای ضبط شده پخش می شود و باید رمز کاربر را وارد نمود. سپس با استفاده از کدهای زیر می توان باکس دزدگیر را کنترل نمود.

کلید 1	دستگاه فعال
کلید 2	دستگاه غیرفعال
کلید 3	دستگاه فعال در خانه
کلید 4	بررسی وضعیت دستگاه
کلید 5	کنترل کلید برق
کلید 9	گفتگو
کلید 0	قطع ارتباط

معنی کدهای ارسالی از دستگاه

40~47	مشخص میکند دستگاه با کدام ریموت فعال یا غیر فعال شده
01~16	اگر فعال سازی یا غیر فعال سازی با استفاده از کیبورد صورت گیرد
60	فعال سازی یا غیر فعال سازی از طریق نرم افزار
80~81	فعال و غیر فعال سازی از طریق زمانبندی
20~39	فعال یا غیر فعال سازی با استفاده از تگ
70	فعال یا غیر فعال سازی با استفاده از نرم افزار وب